


CONFIGURATION - APPAIRAGE ENTRE BOÎTIER THERMOSTAT ÉMETTEUR (MODELE 7711901-868 MHz) ET RECEPTEUR SUR LE RADIATEUR



sur le récepteur situé sur le radiateur, appuyez sur le bouton rond marqué d'une main  pendant au moins une minute jusqu'à clignotement du voyant vert (entre-temps le voyant orange aura clignoté, ne vous en préoccupez pas et continuez à appuyer pour faire clignoter le voyant vert)

une fois que le voyant vert clignote, relâcher le bouton

sur l'émetteur, positionner la molette du thermostat sur arrêt

appuyer au moins 5 secondes sur le bouton sous écran de l'extrême droite

appuyer sur le bouton correspondant à OK

appuyer sur le bouton correspondant à OK jusqu'à afficher à l'écran le message CH06 – CnF

appuyer une fois sur le bouton +

sur le récepteur le voyant vert se fixe

sur l'émetteur tourner la molette pour sortir du mode réglage

L'association émetteur radiateur est terminée